

Guide d'Utilisation

Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser la montre.

Il vous faudra impérativement pour utiliser la montre une carte SIM avec un forfait internet, 1Go conseillé pour utiliser la montre quotidiennement.

Les montres connectées consomment peu de données, néanmoins il est possible que la totalité du crédit de données soit épuisé rapidement avec 50Mo, notamment si la fonction de géolocalisation est activée. Dans ce cas vous devrez soit utiliser un forfait disposant de plus de volume de données internet, soit diminuer l'actualisation des données de localisation.

Vous devez impérativement Désactiver le code NIP de la carte SIM de la montre pour que cela fonctionne.

Il vous faut insérer la carte SIM de la montre dans votre téléphone, puis désactiver le code NIP. Rendez vous dans les paramètres de votre téléphone pour cela..

Ensuite vous pouvez lancer l'application

1) TELECHARGER L'APPLICATION

Veillez noter que cette application prend en charge Android IOS

Veillez scanner le code QR ci-dessous pour installer l'application.

Où allez à votre Android ou Apple Store et recherchez: SeTracker2

Installez l'application sur votre téléphone mobile pour suivre vos enfants



2) ENREGISTRER VOTRE COMPTE

Cliquez sur Enregistrement en haut a droite

Entrez votre adresse mail et un mot de passe pour crée un compte.

Scanner le QR code la montre puis entrer le surnom de votre enfant. Puis sélectionner votre lien de parenté et enfin le numéro de téléphone de la montre.

RENDEZ-VOUS DANS L'APPLICATION VERIFIER SI TOUT FONCTIONNE.

SI VOUS ETES DANS L'APPLICATION MAIS CELLE-CI VOUS INIDIQUE:

LE DISPOSITIF N'EST PAS MIS EN RESEAU

VOICI LES POINTS A VERIFIER:

Il faut que la montre soit bien allumée et la carte SIM insérée, Vérifiez si les barres de réseau sont affichées sur la montre

Si le réseau est barré:

- 1) **Désactiver le Code NIP** de la carte SIM sur un téléphone
- 2) Assurez-vous que la carte SIM est **débloquée et activée**
- 3) Assurez vous d'avoir bien mis la carte SIM **dans le Bon sens et Clipsé**
- 4) Redémarrer la montre après avoir inséré la carte SIM.

3) RENDEZ VOUS DANS PARAMÈTRES

- **SOS / numéro de famille**

Permet de rentrer jusqu'à 3 numéros à appeler en cas de danger. L'enfant n'aura qu'à presser le bouton SOS de la montre (longue pression).

Après avoir configuré le numéro du gardien principal, il est impossible d'éteindre la montre directement. Au lieu de cela, lorsque vous enfoncez la touche ON/OFF, vous recevrez un appel du « numéro gardien ». Il faudra passer par l'application "arrêt distant" pour l'éteindre.

- **Surveiller (Ecoute à distance)**

Vous devez entrer votre numéro de téléphone. Ensuite la montre va passer un appel espion vers votre téléphone, sans que la montre ne s'éclaire, l'enfant ne le verra pas et ne vous entendra pas.

- **Mode travail**

Permet l'actualisation des données GPS. Nous vous conseillons de le configurer en mode normal (10 minutes/heure) pour éviter un déchargement trop rapide de la batterie. Si vous trouvez que le GPS n'est pas assez précis pour vous, passez le en mode suivi (1 minute/heure)

- **Alerte SMS**

Permet de définir ce que vous voulez recevoir comme notification sur votre téléphone :

- batterie faible
- appel SOS
- montre retirée du bras de l'enfant

- **Répertoire**

Vous pouvez enregistrer 10 noms maximum

- **Contact**

Vous pouvez ajouter des contacts directement depuis votre répertoire

- **Langue et fuseau horaire**

Choix de la langue (Français, Allemand, Polonais, Russe,Turc, Italien, Anglais, Espagnol, Portugais) et de votre fuseau horaire. Veuillez cocher "heure d'été" si vous avez un décalage d'une heure.

Sur certains modèles le Français n'est pas disponible si vous le sélectionnez vous aurez une autre langue, veuillez donc choisir Anglais.

- **Changer les paramètres**

Vous permet d'empêcher de supprimer la montre de l'application

- **Interrupteur de positionnement LBS**

Utilise la connexion de votre montre pour un positionnement plus précis, nous vous conseillons de le laisser activé.

- **Matériel**

Vous permet de faire sonner la montre si vous ne la trouvez plus

- **Arrêt distant**

Permet d'éteindre la montre à distance depuis votre application.

4) LES DIFFÉRENTES FONCTIONS DE L'APPLICATION

- **Santé**

Affichez le nombre de pas, les calories brûlées, la distance parcourue ainsi que les heures de sommeil. Ces données sont basées sur le tracé GPS et ne sont pas représentatives à 100%.

- **Ne pas déranger**

Définissez des plages horaires pendant lesquelles la montre sera silencieuse. Peut être pratique pour le temps passé à l'école.

- **Alarme**

Ajoutez jusqu'à 3 alarmes.

- **Centre d'informations**

Toutes les alertes sont référencées ici-même. (SOS, retrait de la montre, sortie des zones de sécurité)

- **Récompenses**

Vous pouvez envoyer une récompense à votre enfant. Elle s'affiche sur la montre accompagnée d'un petit cœur.

Paramètres du profil: Modifier votre adresse courriel, avatar, Téléphone.

Liste des périphériques: Vous pouvez ajouter une nouvelle montre à surveiller ou supprimer une montre de votre application.

Modification du mot de passe

Déconnexion de l'application

1) BAVARDER: Vous permet d'envoyer des messages texte et vocaux à votre enfant (il pourra vous répondre en message vocal)

2) ZONE DE SECURITE: Vous pouvez délimiter plusieurs zones de sécurité pour l'enfant. Sélectionnez la zone à activer et vous serez alerté si l'enfant sort de cette zone.

3) LOCALISER: Actualiser la localisation de la Montre

Il existe plusieurs modes de localisation:

Quand la montre est dans un bâtiment elle ne sera pas détectée par les satellites GPS. Ce sera donc les antennes relais de téléphonies (**LBS**) qui la localiseront, cependant avec une précision moindre.

En extérieur, la montre sera localisée par **GPS** avec une précision de 5 à 100m

Enfin il est possible sur certains modèles de localiser l'enfant en bâtiment avec une plus grande précision par la **localisation WIFI**.

4) HISTORIQUE DES TRAJETS: Historique des trajets de votre enfant par jour et heure

Conditions d'utilisation

Ce dispositif de localisation GPS **ne remplace pas la supervision par un adulte**. N'utilisez pas votre dispositif de localisation GPS comme unique méthode pour localiser un enfant ou une personne sous votre surveillance.

La précision de la localisation GPS de ce dispositif de localisation GPS est déterminée par la force du signal GPS et par la force du signal cellulaire. De plus, **il ne peut pas donner une localisation à tout moment**. Par exemple, la précision du GPS peut être affectée lorsque le dispositif se trouve à l'intérieur ou encore le signal cellulaire ou le GPRS (internet mobile) peuvent être faibles si les tours cellulaires sont éloignées et empêcher la mise à jour de la localisation.

Assurez-vous que la batterie ne chauffe pas.