

# Manuel d'instructions

## Caméra numérique pour enfants



1. Haut-parleur
2. Lentille
3. Bouton de mise en marche/arrêt
4. Bouton Haut
5. Bouton Mode
6. Bouton Menu
7. Bouton Bas
8. Écran
9. Bouton Enregistrement vidéo
10. Bouton Caméra photo
11. USB
12. Bouton redémarrage
13. Fente pour carte SD

## **Description des fonctions**

### **1. Haut-parleur**

Produit le son des fichiers audio et vidéo

### **2. Lentille**

Fenêtre du viseur

### **3. Bouton de mise en marche/arrêt**

- Allumer/Éteindre l'appareil
- Indicateur de charge

### **4. Bouton haut**

Appuyer sur ce bouton pour naviguer vers le haut

### **5. Bouton mode**

Passez d'un mode à l'autre en appuyant sur ce bouton. 3 modes possibles:

- Enregistrement
- Caméra
- Lecture des vidéos/Visionnement des photos

### **6. Bouton menu**

Appuyez une fois sur ce bouton pour accéder au menu des paramètres.  
Appuyez une seconde fois pour quitter le menu des paramètres.

### **7. Bouton bas**

Appuyer sur ce bouton pour naviguer vers le bas

### **8. Écran**

Affichage couleur 2 po

### **9-10. Bouton enregistrement vidéo/Bouton caméra photo**

- En mode enregistrement, appuyez sur ce bouton une fois pour démarrer l'enregistrement. Appuyez une seconde fois pour arrêter l'enregistrement
- En mode caméra, appuyez une fois sur ce bouton pour prendre une photo
- En mode menu, il s'agit du bouton de confirmation

### **11. USB**

La prise USB est utilisée pour se connecter à un périphérique externe afin de recharger la batterie

## **12. Bouton redémarrage**

En cas d'incident électronique ou si l'écran devient blanc, appuyez sur ce bouton pour redémarrer l'appareil

## **13. Fente pour carte SD**

Insérez la carte SD à cet endroit

---

# **Opérations de base et instructions pour l'appareil photo/vidéo**

## **1. Mise en marche/Mise en veille**

Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer l'appareil. Un voyant lumineux bleu indique que l'appareil est en marche, Appuyez de nouveau pour éteindre l'appareil. Le voyant lumineux bleu éteint indique que l'appareil est éteint.

## **2. Mode enregistrement vidéo**

Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode enregistrement vidéo. Vous verrez la résolution ainsi qu'une icône de caméra vidéo dans le coin supérieur droit de l'écran.

Appuyez une fois sur le bouton enregistrement vidéo/caméra photo pour commencer l'enregistrement. Un voyant lumineux qui clignote en continu indique que l'enregistrement est en cours.

## **3. Mode caméra photo**

Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode caméra photo. Vous verrez la résolution ainsi qu'une icône de caméra photo dans le coin supérieur droit de l'écran.

Appuyez une fois sur le bouton enregistrement/caméra pour prendre une photo. Un indicateur lumineux qui clignote une fois indique qu'une photo a été prise.

## **4. Mode visionnement vidéo/photo**

Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode visionnement. Vous verrez l'icône de visionnement dans le coin supérieur droit de l'écran.

Appuyez sur le bouton Haut pour naviguer vers le haut à travers vos fichiers audio et vidéo. Appuyez sur le bouton Bas pour naviguer vers le bas à travers vos fichiers audio et vidéo.

## 5. Bouton menu

Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu des paramètres. En appuyant sur les boutons Haut ou Bas, vous pouvez naviguer entre les options disponibles. Trouvez l'option que vous recherchez et appuyez sur le bouton enregistrement/caméra pour confirmer votre choix.

## 6. Sortir du menu des paramètres

Appuyez sur le bouton Menu pour quitter le menu des paramètres

---

## Instructions relatives à la batterie

Il existe trois façons de charger la batterie, toutes trois menant à un voyant lumineux bleu allumé pour indiquer que la recharge est en cours:

- Charger à l'aide d'un adaptateur mural
- Charger à l'aide du port USB d'un ordinateur
- Charger à l'aide de l'allume-cigare d'une voiture

Capteur d'image	G C 0308
Écran	Affichage couleur 2 po
Lentille	Fixe 100°
Stockage de données	Carte mini SD, jusqu'à 32 go
Format photo	.jpg
Format vidéo	.avi
Langue	Russe, Anglais, Chinois (simplifié) Chinois (Traditionnel), Coréen, Japonais, etc.
Résolution	1080p: 1440x1080 720p: 1280x720 VGA: 640x480
Résolution photo	1,3M, 2M, 3M, 5M
Étampe de temps	Active/Inactive
Détecteur de mouvements	Actif/Inactif
Cadre photo	Normal, Fond d'écran 1
Tension en mode charge	DC 5V
Systèmes supportés	Windows 2000/2003/XP/Vista/7, MacOS, Linux
Redémarrage	Annuler/Exécuter
Version	D600-0164-34703
Jeux	Snake, Sokoban, Tetris