

Compresseur d'Air Automatique

ZERODARK

AIR-GAUGE PRO



MANUEL D'INSTRUCTIONS

Instructions de gonflage :

1. L'écran ACL doit être allumé avant d'utiliser le compresseur.
2. Desserrez la douille de verrou d'environ 3 rotations à sens antihoraire. Ne retirez pas le verrou entièrement.
3. Insérez la buse à air avec connecteur fileté dans la douille de verrou. Appuyez fermement en resserrant dans le sens horaire jusqu'au bout.
4. Resserrez la douille de verrou dans le sens horaire jusqu'au bout.
5. Appuyez sur le bouton de mise sous tension situé sous l'écran ACL pour allumer l'outil.

NOTE : Après 30 seconde d'inactivité, la jauge numérique s'éteindra automatiquement pour conserver la batterie.

6. Pour choisir le format de pression désiré (PSI, BAR, KPA), appuyez sur le bouton de mise sous tension continuellement jusqu'à ce que le format désiré s'affiche à l'écran.
7. Visez le connecteur fileté sur la tige de vanne rapidement.
8. Une fois connecté, la pression actuelle du pneu s'affichera à l'écran.
9. Appuyez sur + ou - pour déterminer la pression désirée. Lorsque c'est fait, attendez quelques secondes jusqu'à ce que la pression du pneu s'affiche.
10. Assurez-vous que le verrou de la gâchette est en position déverrouillée et appuyez sur la gâchette.
11. Le compresseur commencera à gonfler le pneu à la pression déterminée, puis s'éteindra automatiquement une fois que cette pression est atteinte.
12. Lorsque le tout est terminé, appuyez sur la gâchette une fois pour éteindre et remettez le verrou de la gâchette en mode verrouillé.

MODE D'EMPLOI :

1. Retirer la coque inférieur du compresseur en appuyant sur les languettes de sûreté et en tirant.
2. Démêlez le câblage avant toute utilisation.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise DC de votre voiture.
4. Lorsque vous êtes prêt à utiliser l'appareil, démarrez votre voiture. Opérez toujours votre véhicule à l'extérieur.
5. Une charge à haute pression ou une pression excessive sur le dos résultera en une durée utile plus courte.

ATTENTION :

- **N'UTILISER QU'AVEC UN CHARGEUR DC 12V**
- **AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER À L'EAU.**
- **NE PAS AJUSTER À UNE PRESSION QUI EXCÈDE CELLE QUI EST INDIQUÉE.**
- **LAISSEZ L'APPAREIL REFFROIDIR PENDANT 20 À 30 MINUTES APRÈS CHAQUE UTILISATION.**
- **NE PAS DIRIGER LE JET D'AIR DIRECTEMENT SUR LE CORPS.**
- **NE PAS OUVRIR OU UTILISER OU CHAUFFER À UNE TEMPÉRATURE AU-DELÀ DE 104 °F**
- **TOUJOURS VÉRIFIER LES OBJETS QUI DOIVENT ÊTRE GONFLÉS À L'AIDE D'UNE POMPE À PRESSION ADÉQUATE.**
- **ÉVITEZ DE SUR-GONFLER. NE DÉPASSEZ JAMAIS LA PRESSION RECOMMANDÉE.**
- **UN SUR-GONFLAGE PEUT CAUSER DES EXPLOSIONS ET MENER À DES BLESSURES GRAVES.**
- **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**
- **NE JAMAIS LAISSER LE COMPRESSEUR D'AIR SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST EN FONCTION.**