

Manuel de l'utilisateur Écouteurs Bluetooth V5.0

Description du produit

Modèle: F9

Version Bluetooth: V5.0 BT8832A

Support: HSP1.7/HSO1.2/A2DP1/AVRCP1.6/SPP1.2/PBAP1.0

Temps d'appel: 4-5 heures

Temps de lecture musicale: 4-5 heures

Batterie: écouteur 60 mAh

Temps de recharge: 1-2 heures


Température environnante: -10 °C/55 °C

Tension entrante: 5V 1,5 A


Tension sortante: 5V 200 mA

Mode d'opération

1. Retirer les écouteurs du boîtier de recharge. Les écouteurs s'allumeront d'eux-même et s'appaireront l'un à l'autre. L'indicateur DEL clignotera pendant 2-3 secondes en passant du bleu au rouge avant que le pairage soit finalisé. L'écouteur de droite émettra le signal « right channel » (canal de droite en anglais) et celui de gauche, le signal « left channel » (canal de gauche en anglais). Ceci signifie que la synchronisation est établie avec succès.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil principal et cherchez « F9 » sur la liste d'appareils. Appuyez sur « F9 » et les écouteurs effectueront un pairage avec votre appareil mobile. L'écouteur de droite émettra le signal « connected » (connecté en anglais).
3. Changer de piste : appuyez 2 fois sur le bouton de l'écouteur principal (droite) pour passer à la piste suivante --- Appuyez 2 fois sur le bouton de l'écouteur auxiliaire (gauche) pour revenir à la piste précédente



4. Volume +/- : appuyez 3 fois à droite pour augmenter le volume --- Appuyez 3 fois à gauche pour diminuer le volume



-
5. Appels : appuyez une fois sur l'écouteur de droite pour répondre et raccrocher. Maintenez le doigt enfoncé pendant 3 secondes sur l'écouteur de droite pour rejeter un appel
 6. Réveiller Siri : Maintenez le doigt enfoncé pendant 2 secondes sur l'écouteur de droite ou de gauche jusqu'à ce qu'un signal retentisse pour activer Siri
 7. Mettre hors veille et cesser l'activité : remettez les écouteurs dans le boîtier de recharge, ceux-ci s'éteindront automatiquement. Sinon, appuyez pendant 3 à 5 secondes sur l'écouteur, le voyant lumineux DEL rouge précédera la mise hors tension de l'appareil
 8. Note à propos de la connexion: Si un téléphone portable a été précédemment synchronisé avec l'écouteur F9, il le reconnaîtra automatiquement à la prochaine utilisation. Cette mémoire est valide avec un maximum de 2 appareils.

Correct
(L)



Correct
(R)



Pairage

Utilisation comme écouteur mono :

Appuyez sur la touche multifonctions et maintenez enfoncé pendant 5 secondes ou attendez 15 secondes jusqu'à ce que les lumières DEL bleu/rouge clignotent en alternance;

Activez la fonction Bluetooth de votre appareil mobile et assurez-vous qu'il soit en mode recherche;

Trouvez et appuyez sur « F9 »

Note : l'écouteur de gauche (L) ne peut pas être connecté à la fois à un appareil mobile et à l'écouteur de droite (R);

Si vous faites face à des problèmes de pairage, éteignez les deux écouteurs. Ensuite, appuyez sur les deux boutons en même temps et maintenez enfoncé pour 10 secondes. Lorsque vous verrez les voyants lumineux DEL rouge et bleu clignoter, suivi du voyant lumineux DEL rouge seul, qui s'éteint à son tour, alors les deux écouteurs sont à nouveau réappairés l'un à l'autre. Trouvez « F9 » sur votre appareil, effacez-le et cherchez « F9 » à nouveau, appuyez et vous pourrez reconnecter l'écouteur à l'appareil.

F.A.Q.

1. Impossible d'éteindre/allumer les écouteurs automatiquement

La batterie est trop faible, veuillez recharger les 2 écouteurs

2. Aucun son après pairage

Pairage incorrect, veuillez recommencer le pairage

3. Fonction appel OK mais lumière DEL toujours allumée

La batterie est trop faible, veuillez recharger les écouteurs

4. Les écouteurs produisent un écho

Volume trop élevé ou interférence sonore, veuillez baisser le volume ou vous diriger vers un environnement plus calme

5. Bruit pendant les appels

Environnement trop bruyant ou distance trop grande entre l'écouteur et l'appareil mobile, veuillez vous diriger vers un environnement plus calme ou rapprocher votre appareil mobile de vos écouteurs

6. Volume trop bas

Écouteurs portés de façon non appropriée, veuillez ajuster la position des écouteurs