

ZERODARK

LAMPE DE POCHE TACTIQUE MULTI-OUTILS



MANUEL D'INSTRUCTIONS

Outils multi-usages



INSTALLER 3 PILES AAA

1. Dévissez la tête de la lampe de poche et retirez le boîtier à piles.
2. Insérez 3 piles AAA tel qu'indiqué sur le boîtier à piles.

Outils multi-usage

1. Pour utiliser le coupe-ceinture de sécurité, passez la ceinture ou la corde dans l'encoche sur le côté de la lampe de poche. Utilisez la lame pour couper.
2. Pour utiliser le brise-vitre, déverrouillez l'outil en appuyant sur le bouton pour faire sortir le marteau.
3. Pour utiliser les autres outils, dépliez l'outil désiré depuis la poignée de la lampe de poche.

AJUSTEMENT FOCAL

FAIRE UN ZOOM AVANT : Pour un faisceau lumineux plus concentré, allongez le manche de la lampe de poche vers l'avant.

FAIRE UN ZOOM ARRIÈRE : Pour un faisceau lumineux plus large, tirez le manche de la lampe de poche vers l'arrière.

ATTENTION :

- TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
- LES LAMES ET AUTRES OUTILS SONT TRÈS TRANCHANTS;
UTILISER AVEC SOIN
- NE PAS AIGUISER LES OUTILS AUTRES QUE LES
COUTEAUX
- N'UTILISER LES OUTILS QUE POUR LEUR FONCTION
SPÉCIFIÉE
- ÂGE RECOMMANDÉ : 14 ANS ET PLUS